

Daten loggen mit der STI100-Platine

Will man größere Datenmengen loggen, reicht das EEPROM des Attiny nicht aus. Hier kann die Platine STI 100 von ELV (Artikel-Nr.: 68-07 59 50) helfen: Mit ihrer Hilfe können nämlich Daten vom Mikrocontroller auf einem handelsüblichen USB-Stick gespeichert werden.

Die Handhabung ist relativ einfach: Die STI100-Platine wird mitsamt dem USB-Stick wie in der Abbildung gezeigt an die Attiny-Platine angeschlossen; die drei Jumper werden in Richtung Steckerleiste gesetzt. So wird die STI100-Platine für die Kommunikation über die UART-Schnittstelle (ohne Handshake) konfiguriert. Standardmäßig ist die serielle Schnittstelle des STI100 eingestellt auf 9600 Baud, 1 Startbit, 1 Stoppbit, kein Paritätsbit. Diese Einstellung hat auch unser Attiny, wenn in BASCOM der Befehl \$baud = 9600 eingegeben wird.




Abbildung 1

Die STI100-Platine arbeitet zwar mit 3,3 V - Signalen, kommt aber auch ohne Pegelwandler mit den 5 V - Signalen des Attiny zurecht.

Die Befehle zum Umgang mit dem USB-Stick ähneln den DOS-Kommandos. Hier eine kleine Auswahl:

ASCII-Befehl	Hexadezimaler Befehl	Beschreibung	Rückgabe
<cr>	\$0D	Ist ein USB-Stick angeschlossen?	Nein: "No Disk"<cr> Ja: "D:\>"<cr>
"DIR"<cr>	\$01, \$0D	Verzeichnisstruktur anzeigen	Ordner- und Dateinamen
"CD" <sp><Name><cr>	\$02, \$20,<Name>, \$0D	Verzeichniswechsel	"D:\>"<cr>
"WRF" <sp><#Bytes><cr> <Datenbytes...>	\$08, \$20, <#Bytes>, \$0D	Schreibt die Datenbytes an das Ende der geöffneten Datei	"D:\>"<cr>
"OPW" <sp><Name><cr>	\$09, \$20, <Name>, \$0D	Öffnet/Erstellt eine Datei zum Schreiben	"D:\>"<cr>
"CLF" <sp><Name><cr>	\$0a, \$20, <Name>, \$0D	Schließt die Datei	"D:\>"<cr>

Daten loggen mit der STI100-Platine

Die Befehle können auf zwei verschiedene Arten an die STI100-Platine gegeben werden: Einmal über ASCII-Befehle und einmal über hexadezimale Befehle. Standardmäßig ist der STI 100 auf ASCII-Befehle eingestellt. Eine Umstellung erfolgt mit dem SCS-Befehl. Die hexadezimalen Befehle sparen etwas Speicherplatz und sind im Umgang mit dem Mikrocontroller etwas einfacher (So vermeiden sie Probleme mit dem Literalzeichen “\”.); aber sie sind weniger gut einprägsam. Deswegen soll in unserem einführenden Beispiel der ASCII-Befehlssatz benutzt werden.

Unser Mikrocontroller soll 10 Temperaturwerte über einen LM75-Baustein messen und auf dem USB-Stick in einer Datei namens `tempera5.txt` im Stammverzeichnis abspeichern. Zunächst laden wir (bei abgetrenntem STI100; dazu +5V-Verbindung kappen) das Programm **temperatur2.bas** (s. u.) auf den Attiny. Dann schalten wir die Attiny-Platine aus, stellen die +5V-Verbindung zur STI 100-Platine wieder her und schalten die Attiny-Platine wieder an. Die STI100-Platine sendet im Rahmen des Initialisierungsvorgangs mehrere Zeichenketten. Dies dauert manchmal einige Sekunden. Wenn alles in Ordnung ist, sendet sie als letzte Zeichenkette das Prompt-Zeichen “D:\>”. (Einer meiner USB-Sticks bereitete Probleme: In diesem Fall war die letzte Rückmeldung “No Disk”. Solche Meldungen ergaben sich auch bei anderen USB-Sticks, als die Batteriespannung zu niedrig war.)

Unser Attiny-Programm überprüft bei der Initialisierung ankommenden Zeichenketten: Erst wenn das letzte Zeichen der Zeichenkette ein “>” ist, dann wird die Datei “`tempera5.txt`” geöffnet und das eigentliche Loggen kann beginnen. Die Einzelheiten entnimmt man dem beigefügten Sourcecode.

Hier nur drei Bemerkungen:

1. Die STI100-Befehle werden mit einem `<cr>` (Ascii-Code 13) abgeschlossen. Der BASCOM-Befehl `print` schließt gewöhnlich die zu sendende Zeichenkette mit einem `<cr><lf>` ab. Das zusätzliche LineFeed-Zeichen würde die Kommunikation stören. Deswegen werden alle Print-Befehle mit einem Semikolon beendet; dadurch werden die `<cr><lf>`-Steuerzeichen unterdrückt. Die `<cr>`-Zeichen werden dann über `printbin cr` gesendet.
2. Beim WRF-Befehl muss die Anzahl der Bytes unserer Temperaturangabe stehen. Bei uns sind das 3 Bytes: 2 Bytes für den Temperaturwert selbst, der mit dem Print-Befehl als Zeichenkette gesendet wird, und 1 Byte für das Leerzeichen, welches hier als Abgrenzungszeichen (Delimiter) eingesetzt wird. Die STI 100 - Platine erwartet für diese Angabe eine Zahl aus 4 Bytes; die 3 führenden Bytes sind dann 0 und das letzte ist 3.
3. Wenn man der Datei die Extension “`csv`” gibt, dann kann sie auch mit Tabellenkalkulationsprogrammen (z. B. Open Office.org Calc) weiter bearbeitet werden. Für diesen Fall empfiehlt sich als Delimiter ein Semikolon (`->Zeile>`) oder ein `<cr>`-Zeichen (`->Spalte`).

Daten loggen mit der STI100-Platine

Quellcode von **temperatur2.bas**:

```
' Attiny-Platine von E. Eube, G. Heinrichs und U. Ihlefeldt
' plus I2C-Temperatursensor LM75 plus STI100
' LEDs an PortB.0 (rot), PortB.1 (gelb)
' 10 Temperaturen werden über STI100 auf USB-Stick geschrieben
' STI100 über TTL-COM/USART (verträgt 5 V)
' Speichern der Daten im ASCII-Format durch Leerzeichen getrennt
'
'-----

$regfile = "attiny2313.dat"           'Attiny2313
$crystal = 4000000                   '4 MHz
$baud = 9600

'*****
'***** Deklarationen *****

Dim Temperatur As Byte
Dim Adresse As Byte
Dim Dateiname As String * 20
Dim Antwort As String * 20
Dim I As Byte
Const Prompt = ">"                   'Der vollständige Prompt D:\> ist wegen des
                                       \-Zeichens problematisch
Const Cr = 13                        'CR-Steuerzeichen
Declare Sub Messung
Declare Sub Usb_init
Declare Sub Wert_speichern
Declare Sub Schluss

'***** Initialisierung *****

Ddrb = &B11111111                     'Port B als Ausgangsport
Ddrd = &B01110000                     'D4, D5, D6 als Ausgang; Rest als Eingang
Portd = &B10001111                   'Eingänge auf high legen

Config Scl = Portb.7                  'Konfigurieren von I2C
Config Sda = Portb.5

Adresse = 153                         'Adresse des LM75 (kann auch anders sein!)
Dateiname = "tempera5.txt"           'keine überlangen Dateinamen
```

Daten loggen mit der STI100-Platine

!*****

!***** Hauptprogramm *****

```
Call Usb_init
If Antwort = Prompt Then
  Portb.0 = 1          'rote LED an: jetzt USB-Stick nicht entfernen
  For I = 1 To 10
    Portb.1 = 1      'gelbe Led blinkt während Messung
    Call Messung
    Call Wert_speichern
    Portb.1 = 0
    Wait 2
  Next I
  Call Schluss
  Portb.0 = 0        'rote LED aus; USB-Stick kann entfernt werden
End If
End
```

!*****

!***** Unterprogramme *****

```
Sub Messung
  I2cstart
  I2cwbyte Adresse
  I2crbyte Temperatur , Nack          'Kein Acknowledge
  I2cstop
  Waitms 300
End Sub

Sub Usb_init
  Do
    Input Antwort Noecho
    Antwort = Right(antwort , 1)      'wegen Problemen mit \ nur auf > testen
    Loop Until Antwort = Prompt      'vierte Antwort sollte Prompt sein

    Portb.2 = 1          'USB-Stick eingeloggt
    Waitms 100
    Portb.2 = 0
    Wait 1

    Printbin Cr          'Puffer bei sti100 leeren; denn: ggf. sendet Attiny
                        am Anfang ein sinnloses Zeichen. Kann entfernt
                        werden, wenn STI100 nach dem Attiny einge-
```

Daten loggen mit der STI100-Platine

```
Input Antwort Noecho                                schaltet wird.

Print "OPW " ; Dateiname;                          'semikolon verhindert CR LF
Printbin Cr                                         'CarriageReturn ohne LineFeed
Input Antwort Noecho
Antwort = Right(antwort , 1)
If Antwort = Prompt Then                            'Datei geöffnet
  Portb.1 = 1
  Waitms 100
  Portb.1 = 0
End If
End Sub

Sub Wert_speichern
Print "WRF " ;
Printbin 0
Printbin 0
Printbin 0
Printbin 3                                          '2 Ziffern und 1 Leerzeichen-> 3 Bytes
Printbin Cr
Print Temperatur ; " ";
Input Antwort Noecho
End Sub

Sub Schluss
Print "CLF " ; Dateiname;
Printbin Cr
Input Antwort Noecho
End Sub
```